



Optimierte Einbausituation:

- Fensterposition im inneren Drittel der Dämmebene
- Breitere Rahmenverbreiterung mit (mind.) 4 Kammern
- Befestigungswinkel mit Verbindung in Beton statt Rahmenschraube mit „Verbindung“ in Lochstein