



Betondecke (alt)

Betondecke (neu)

Bewehrung mit Metallstäben

(Bsp.: Hilti HIT verwenden)

Stahlträger

einbetonisieren in

neue Decke