

Titel: 1.1 Baustelleneinrichtung

- 1.1.1 Baustelle mit notwendigen Werkzeugen und Materialien einrichten, nach den Arbeiten wieder beräumen.
- 1.1.2 Abdecken der Zuwegung zum Arbeitsort im Kellergeschoss mit Malervlies, nach den Arbeiten wieder entfernen.

Titel: 1.2 Abbruch und Entsorgung

- 1.2.1 Altputz und Farbe der abzudichtenden Wand- und Sockelflächen von Hand mit Stemm- oder Scheifgerät abbrechen, entfernen und Material auf Lieferfahrzeug tragen; laden.
- 1.2.2 Estrich der abzudichtenden Bodenflächen mit Stemmgerät von Hand abbrechen und Material auf Lieferfahrzeug tragen; laden.
- 1.2.3 Horizontalsperre der abzudichtenden Wandflächen mit Stemmgerät von Hand freilegen und Material auf Lieferfahrzeug tragen; laden.
- 1.2.4 Trockenbauverkleidung der Außen- und Innenwände im Kellerraum zum Garten abbrechen und auf Lieferfahrzeug tragen; laden.
- 1.2.5 Bauschutt abfahren und auf einer geeigneten Deponie entsorgen; entladen.
- 1.2.6 Bauabfälle abfahren und auf einer geeigneten Deponie entsorgen; entladen.
- 1.2.7 Trennwand des Abstellraums unter der Kellertreppe zum Kellerraum mit Stemmgerät von Hand ca. 30 cm breit aufbrechen und Material auf Lieferfahrzeug tragen; laden.

Titel: 1.3 Vorarbeiten

- 1.3.1 Rauhentiefausgleich der abzudichtenden Wandflächen mit Köster Sperrmörtel herstellen.
- 1.3.2 Hohlkehle mit Köster Sperrmörtel herrichten.

- 1.3.3 Salzbehandlung der abzudichtenden Wand- und Bodenflächen mit Köster Polysil TG 500 im mehrlagigen verfahren auftragen.

Titel: 1.4 Abdichtungsarbeiten

- 1.4.1 Wand- und Bodenflächen im mehrlagigen Verfahren mit Köster NB1 abdichten.
- 1.4.2 Abdichten von Durchdringungen im Mauerwerk herstellen.

Titel: 1.5 Mauerarbeiten

- 1.5.1 Aufgebrochene Trennwand zum Abstellraum unter Kellertreppe mit KS-Steine wieder vermauern und Fugen abziehen.

Titel: 1.6 Verputzarbeiten

- 1.6.1 Spritzbewurf auf die abgedichteten Wandflächen aufbringen als Haftbrücke für die anschließenden Verputzarbeiten.
- 1.6.2 Verputzen der abgedichteten Wandflächen mit Köster Sanierputz weiß und Flächen malerfertig abreiben, glätten.
Hinweis:
Die Wandflächen die im Bestand nihct verputzt sind und deren Sockel nur abgedichte wird, endet das Verputzen ca. 30 cm über dem Rohfußboden. Der Putz wird nach oben hin abgeschrägt und läuft so auf einige mm Stärke aus. Alternativ kann eine Abschlusschiene als L-Profile eingebaut werden. Diese wird dann auf Wunsch separat angeboten!

Titel: 1.7 Estricharbeiten

- 1.7.1 Estrich der abgedichteten Bodenflächen als Verbundestrich wieder herrichten.